

EASY電源ハーネス 適合表

※引き出し線の電源が必ず取れるわけではありません。
車種によって取れる電源が異なります。ご注意ください。

品番	コネクタピン数	引き出し配線(線色)				
		+12V	アース	ACC	IG	イルミ
ACC-E101	13ピンタイプ	+12V	アース	ACC	IG	イルミ
ACC-E102	10ピンタイプ	+12V	アース	—	IG	イルミ
ACC-E103	10ピンタイプ	+12V	アース	ACC	IG	—
ACC-E104	5ピンタイプ	+12V	アース	ACC	—	—

+12V=常時電源

トヨタ									
車名	年式	型式	適合品番	取付位置	+12V	アース	ACC	IG	イルミ
アクア	R3/7~	MXPK1#	ACC-E101	グローブボックス 右上	●	●	●	×	●
アルファード	H27/1~R5/6	AGH/AYH/GGH3#W	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	●
	R2/1~R5/6	AGH/AYH/GGH3#W	ACC-E101	助手席足元 左	●	●	●	×	×
	R5/6~	AAHH4#W AGH4#W	ACC-E101	助手席足元 左	●	●	●	×	×
ヴェルファイア	H27/1~R5/6	AGH/AYH/GGH3#W	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	●
	R2/1~R5/6	AGH/AYH/GGH3#W	ACC-E101	助手席足元 左	●	●	●	×	×
	R5/6~	AAHH4#W TAHA4#W	ACC-E101	助手席足元 左	●	●	●	×	×
ヴォクシー	H26/1~R4/1	ZRR/ZWR8#	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	●
	R4/1~	MZRA9#W ZWR9#W	ACC-E103	助手席足元 左	●	●	●	●	—
エスクエア	H26/10~R4/1	ZRR/ZWR8#	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	●
カムリ	H29/7~R5/12	AXVH7#	ACC-E102	運転席足元 右	●	●	—	●	●
クラウン	H25/1~H30/6	ARS/AWS/GRS/GWS21#	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	—
	H30/6~R4/7	ARS/GWS22# AZSH2#	ACC-E102	運転席足元 右	●	●	—	●	●
シエンタ	H27/7~R4/8	NCP/NHP/NSP17#	ACC-E102	運転席足元 右上	×	●	—	●	●
	R4/8~	MXPC/MXPL1#G	ACC-E101	助手席足元 左	●	●	●	●	×
C-HR	R1/10~R5/8	NGX10 NGX50 ZYX11	ACC-E101	助手席足元 左	●	●	●	×	×
ノア	H26/1~R4/1	ZRR/ZWR8#	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	●
	R4/1~	MZRA9#W ZWR9#W	ACC-E103	助手席足元 左	●	●	●	●	—
ハリアー	H25/11~R2/6	ASU/AVU/ZSU6#	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	●
	R2/6~	MXUA/AXUH8#	ACC-E101	グローブボックス 上	●	●	●	×	×
プリウス	R5/1~	MXWH6# ZVW6#	ACC-E101	助手席足元	●	●	●	●	×
プリウスPHEV	R5/3~	MXWH61	ACC-E101	助手席足元	●	●	●	●	×
ヤリス	R2/2~	MXPA/MXP1# KSP210	ACC-E101	グローブボックス 右上	●	●	●	●	●
GRヤリス	R2/9~	GXPA16 MXPA12	ACC-E101	グローブボックス 右上	●	●	●	●	●
ヤリスクロス	R2/8~	MXPB1# MXPJ1#	ACC-E101	グローブボックス 右上	●	●	●	●	●
RAV4	H31/4~R2/8	AXAH/MXAA5#	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	×
ランドクルーザー	H27/8~R3/8	URJ202	ACC-E102	助手席足元 左上	●	●	—	●	●
	R3/8~	FJA/VJA300W	ACC-E101	助手席足元 左上	●	●	●	×	×
ランドクルーザー250	R6/4~	GDJ/TRJ250W	ACC-E101	助手席足元 左上	●	●	×	●	×

— 線無し × 利用できません

レクサス									
車名	年式	型式	適合品番	取付位置	+12V	アース	ACC	IG	イルミ
CT	H23/1~R4/11	ZWA10	ACC-E102	運転席足元 右上	×	×	—	●	●
	R1/4~R4/11	ZWA10	ACC-E104	助手席足元 左上	●	●	●	—	—
ES	R2/8~	AXZH1#	ACC-E104	助手席足元 左	●	●	●	—	—
LS	H29/11~	VXFA5# GVF5#	ACC-E102	運転席足元 右	●	●	—	●	×
LX	R1/8~R3/12	URJ201	ACC-E104	助手席足元 左上	●	●	●	—	—
	R4/1~	VJA310W	ACC-E101	助手席足元 左上	●	●	●	×	×
NX	H26/7~H29/9	AGZ1/AYZ1#	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	●
	R1/5~R3/10	AGZ1/AYZ1#	ACC-E104	グローブボックス奥 左	●	●	●	—	—
	R3/10~R5/2	AAZA/AAZH/TAZA2#	ACC-E104	グローブボックス奥 左	●	●	●	—	—
RC	H26/10~	ASC/AVC/GSC10	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	●
	R1/11~	ASC/AVC/GSC10	ACC-E104	オーディオ 左	●	●	●	—	—
RX	H27/10~	AGL/GYL2#	ACC-E102	運転席足元 右上	●	●	—	●	●
	R1/9~	AGL/GYL2#	ACC-E104	助手席足元 左上	●	●	●	—	—
UX	R1/10~R6/1	MZAA10 MZAH1#	ACC-E104	助手席足元 左上	●	●	●	—	—

— 線無し × 利用できません